



SmartGen
ideas for power

HAT820 系列
双电源自动切换控制器
通信协议

SmartGen

郑州众智科技股份有限公司
SMARTGEN (ZHENGZHOU) TECHNOLOGY CO., LTD.



目 次

前 言	3
1 引言	4
2 ModBus 基本规则	4
3 数据帧格式	4
4 通信规约	5
4.1 通讯规约说明	5
4.2 信息帧格式	5
4.3 地址码 (ADDRESS)	5
4.4 功能码 (FUNCTION CODE)	5
4.4.1 03H 读寄存器	5
4.4.2 05H 置单个开关量	5
4.4.3 06H 写单点寄存器	5
4.5 数据区 (DATA)	6
4.5.1 与功能码 03H 对应的数据区格式	6
4.5.2 与功能码 05H 对应的数据区格式	6
4.5.3 与功能码 06H 对应的数据区格式	6
4.6 错误校验码 (CRC)	6
4.7 信息帧格式举例	7
4.7.1 功能码 03H	7
4.7.2 功能码 05H	8
4.7.3 功能码 06H	9
4.8 出错处理	9
5 附录：地址和数据	10
5.1 功能码 03H 所映射的数据区	10
5.2 功能码 05H 所映射的数据区	17
5.3 S1 电压状态描述	17
5.4 S2 电压状态描述	18
5.5 发电机组状态描述	18
5.6 开关状态描述	18

前 言



是众智的中文商标

SmartGen 是众智的英文商标

SmartGen — Smart 的意思是灵巧的、智能的、聪明的，Gen 是 generator(发电机组)的缩写，两个单词合起来的意思是让发电机组变得更加智能、更加人性化、更好的为人类服务！

不经过本公司的允许，本文档的任何部分不能被复制(包括图片及图标)。

本公司保留更改本文档内容的权利，而不通知用户。

公司地址：中国·河南省郑州高新技术开发区金梭路 28 号

电话：0086-(0)371-67988888

0086-(0)371-67981888

0086-(0)371-67991553

0086-(0)371-67992951

0086-(0)371-67981000(外贸)

全国免费电话：400-0318-139

传真：0086-(0)371-67992952

网址：www.smartgen.com.cn

www.smartgen.cn

邮箱：sales@smartgen.cn

表1 版本发展历史

日期	版本	内容
2019-06-13	1.0	开始发布
2020-05-20	1.1	增加 PT 断路报警标志

1 引言

本通讯协议详细描述了本机串行口通讯的读写命令格式及内部信息数据的定义，以便第三方开发使用。

MODBUS通讯规约允许本装置与施耐德、西门子、Modicon等多个国际知名品牌的可编程顺序装置(PLC)、RTU、SCADA系统、DCS或第三方具有MODBUS兼容的监控系统之间进行信息和数据的有效传递。只要增加一套基于PC(或工控机)的中央通讯主控显示软件(如：组态王，Intouch、FIX、synall等)就可建立一套监控系统。

2 ModBus 基本规则

- 所有通讯回路都应遵照主、从方式。依照这种方式，数据可以在一个主站(如：PC)和 32 个子站之间传递。
- 任何一次通讯都不能从子站开始。
- 在回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。
- 如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧，则不予响应。

3 数据帧格式

通讯传输为异步方式，并以字节(数据帧)为单位。在主站和子站之间传递的每一个数据帧都是以10位(停止位为1位)或11位(停止位为2位)的串行数据流。

表2 数据帧格式

项目	描述
起始位	1 位
数据位	8 位
奇偶校验位	奇校验/偶校验/无
停止位	1 位/2 位
传输波特率	2400bps/4800bps/9600bps/19200bps

4 通信规约

4.1 通讯规约说明

当通信命令发送至仪器时，符合相应的地址码的设备接收通信命令，并除去地址码，读取信息，如果没有出错，则执行相应的任务，然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后的数据以及错误校验码(CRC)。如果出错就不发送任何信息。

4.2 信息帧格式

表3 信息帧格式

初始结构	地址码	功能码	数据区	错误校验	结束结构
延时(相当于 4 个字节的的时间)	1 字节 8 位	1 字节 8 位	N 字节 N*8 位	2 字节 16 位	延时(相当于 4 个字节的的时间)

4.3 地址码(ADDRESS)

地址码为每次通信传送的信息帧中的第一个数据帧(8位)，从0到255。单个设备的地址范围是1-247，这个字节表明由用户设定的地址码的子机将接收由主机发送来的信息，并且每个子机都有唯一的地址码，并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送来的地址码表明将发送到的子机地址，而子机发送的地址码表明回送的子机地址。

4.4 功能码 (FUNCTION CODE)

4.4.1 概述

功能码是每次通信传送的第二个数据。ModBus通讯规约定义功能码为1-255(01H-0FFH)。本机利用其中的一部分功能码。作为主机请求发送，通过功能码告诉子机执行什么动作。作为子机响应，子机发送的功能码与主机发送来的功能码一样，并表明子机已响应主机进行操作。如果子机发送的功能码的最高位是1(功能码>127)，则表明子机没有响应或出错。

下表列出功能码具体的含义及操作。

表4 ModBus 部分功能码

功能码	定义	操作
03H	读寄存器	读取一个或多个寄存器数据
05H	置单个开关量	置单个开关量
06H	写单个寄存器	把一个 16 位二进制数写入寄存器

4.4.2 03H 读寄存器

主机利用功能码为03H的通讯命令，读取装置内的数值寄存器(数值寄存器内保存的是采集到的各种模拟量和参数的设定值)。功能码03H映射的数据区的输入寄存器值都是16位(2字节)。这样从装置读取的寄存器值都是2字节。一次最多可读取的寄存器数是125个。

子机响应的命令格式是子机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据都是每二个字节为一组的双字节数，且高字节在前。

4.4.3 05H 置单个开关量

主机利用这条命令把单个开关量数据保存到装置内的位存储器(如控制ATS转换的开关量)。子机也用这个功能码向主机返送信息。

4.4.4 06H 写单点寄存器

主机利用这条命令把单点数据保存到装置内的存储器。ModBus通讯规约中寄存器指的是16位(即2字节), 并且高位在前。这样装置的点都是二字节。命令格式是子机地址、功能码、数据区及CRC码。

4.5 数据区(DATA)

4.5.1 概述

数据区随功能码不同而不同。

4.5.2 与功能码 03H 对应的数据区格式

表5 主机发送

数据顺序	数据含义	字节数
1	起始地址	2
2	读寄存器个数	2

表6 子机应答

数据顺序	数据含义	字节数
1	回送字节数	1
2	N 个寄存器数据	N

4.5.3 与功能码 05H 对应的数据区格式

表7 主机发送

数据顺序	数据含义	字节数
1	开关量地址	2
2	强制单个开关量值	2

表8 子机应答

数据顺序	数据含义	字节数
1	开关量地址	2
2	单个开关量值	2

4.5.4 与功能码 06H 对应的数据区格式

表9 主机发送

数据顺序	数据含义	字节数
1	寄存器地址	2
2	寄存器值(二个字节)	2

表10 子机应答

数据顺序	数据含义	字节数
1	寄存器地址	2
2	寄存器值(二个字节)	2

4.6 错误校验码(CRC)

主机或子机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时，由于电子噪声或其它一些干扰，信息在传输过程中会发生细微的变化，错误校验码保证了主机或子机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验码采用**CRC-16**校验方法。

二字节的错误校验码，低字节在前，高字节在后。

注：信息帧的格式都是相同的：地址码、功能码、数据区及错误校验码。

冗余循环码(CRC)包含2个字节，即16位二进制。CRC码由发送端计算，放置于发送信息的尾部。接收端的设备再重新计算接收信息的CRC码是否与接收到的相同，如果二者不同，则表明出错。

CRC码的计算方法是，先预置16位寄存器全为1。再逐渐把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位，起始位及停止位都不参与CRC码计算。

在计算CRC码时，8位数据与寄存器的数据相异或，得到的结果向低位位移一位，用0填补最高位。再检查最低位，如果最低位为1，把寄存器的内容与预置数异或，如果最低位为0，不进行异或运算。

这个过程一直重复次。第8次移位后，下一个8位再与现在的寄存器的内容相异或，这个过程与上次一样重复8次。当所有的数据信息处理完后，最后寄存器的内容即为CRC码值。

CRC-16码的计算步骤为：

- 置 16 位 CRC 寄存器为十六进制 FFFF；
- 把一个 8 位数据与 CRC 寄存器的低 8 位相异或，把结果放于 CRC 寄存器；
- 把 CRC 寄存器的内容右移一位，用 0 填补最高位，检查移出位；
- 如果最低位为 0：重复第 3 步（再次移位）；
- 如果最低位为 1：CRC 寄存器与十六进制数 A001 进行异或；
- 重复步骤 3 和 4，直到右移 8 次，这样整个 8 位数据全部进行了处理；
- 重复步骤 2 到 5，进行下一个数据处理；
- 最后得到的 CRC 寄存器值即为 CRC 码，传送时将低 8 位先发送，高 8 位最后发送。

注：CRC码的计算从<子机地址>开始，除<CRC码>的所有字节。

4.7 信息帧格式举例

4.7.1 功能码 03H

子机地址为01，起始地址为0026H的3个数据（每个数据为2个字节）。

表11 数据地址举例

地址	数据（十六进制）
0026	0014
0028	0014
002A	0005



表12 功能码03H主机发送举例

主机发送	字节数	举例（十六进制）
子机地址	1	01 送至子机 01
功能码	1	03 读取点寄存器
起始地址	2	00 起始地址为 0026H 26
读取个数	2	00 读取 3 个数据（共 6 个字节） 03
CRC 码	2	E4 由主机计算得到的 CRC 码 00

表13 功能码03H子机响应举例

子机响应	字节数	举例（十六进制）
子机地址	1	01 返回子机地址 01
功能码	1	03 读取点寄存器
读取字节数	1	06 3 个数据（共 6 个字节）
点 1 数据	2	00 地址为 0026H 内的内容 14
点 2 数据	2	00 地址为 0027H 内的内容 14
点 3 数据	2	00 地址为 0028H 内的内容 05
CRC 码	2	91 由子机计算得到的 CRC 码 71

4.7.2 功能码 05H

子机地址为01，起始地址为0002H的1个开关量，置0002H单元为1。

表14 开关量数据地址举例

地址	数据（十六进制）
0000	0
0001	1
0002	0

说明：十六进制值FF00强制开关量为1，0000H强制为0，其它值则为非法且不影响开关量的状态。



表15 功能码05H主机发送举例

主机发送	字节数	举例（十六进制）
子机地址	1	01 送子机地址 01
功能码	1	05 强制开关量
起始地址	2	00 起始地址为 0000H 00
数据	2	FF 开关量置 1 00
CRC 码	2	04 由主机计算得到的 CRC 码 3A

表16 功能码05H子机响应举例

子机响应	字节数	举例（十六进制）
子机地址	1	01 返回子机地址 01
功能码	1	05 强制开关量
起始地址	2	00 起始地址为 0000H 00
数据	2	FF 开关量置 1 00
CRC 码	2	04 由主机计算得到的 CRC 码 3A

4.7.3 功能码 06H

子机地址为01，置起始地址为00E3H的1个点的内容为0002H。

表17 功能码06H主机发送举例

主机发送	字节数	举例（十六进制）
子机地址	1	01 送子机地址 01
功能码	1	06 写单点寄存器
起始地址	2	00 起始地址为 0026H 26
数据	2	00 置 1 个点数据（共 2 个字节） 14
CRC 码	2	68 由主机计算得到的 CRC 码 0E

表18 功能码06H子机响应举例

子机响应	字节数	举例（十六进制）
子机地址	1	01 返回子机地址
功能码	1	06 写单点寄存器
起始地址	2	00 起始地址为 0026H 26
数据	2	00 置 1 个点数据（共 2 个字节） 14
CRC 码	2	68 由主机计算得到的 CRC 码 0E

4.8 出错处理

当装置检测到了CRC码出错以外的错误时，必须向主机返送信息，功能码的最高位置1，即子机返送的功能码是在主机发送的功能码的基础上加128。以下的这些代码表明有意外的错误发生。

从主机接收到的信息如有CRC错误，则被装置忽略。

表5 子机返送的错误码的格式（CRC 除外）

项目	描述
地址码	1 字节
功能码	1 字节（最高位是 1）
错误码	1 字节
CRC 码	2 字节

错误功能码：

- 01 非法的功能码
接收到的功能码不支持
- 02 非法的数据地址
指定的地址超出子机的范围
- 03 非法的数据值
接收到主机发送的数据值超出相应地址的数据范围。

5 附录：地址和数据

5.1 功能码 03H 所映射的数据区

地址（十进制）	项目(Item)	说明	字节数
0500	公共报警	为 1 有效(最低位)	1bit
	公共警告报警	为 1 有效	1bit
	公共故障报警	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit



地址(十进制)	项目(Item)	说明	字节数
	音响报警	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	自动模式	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	S1 主用	为 1 有效	1bit
	S2 主用	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	发电机组开机输出	为 1 有效(最高位)	1bit
0501	S1 电压正常	为 1 有效(最低位)	1bit
	S1 电压异常	为 1 有效	1bit
	S1 电压瞬时异常	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	S1 发电机组开机输出	为 1 有效	1bit
	S1 电压无	为 1 有效	1bit
	S1 电压过高	为 1 有效	1bit
	S1 电压过低	为 1 有效	1bit
	S1 频率过高	为 1 有效	1bit
	S1 频率过低	为 1 有效	1bit
	S1 缺相	为 1 有效	1bit
	S1 逆相序	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效(最高位)	1bit
0502	S2 电压正常	为 1 有效(最低位)	1bit
	S2 电压异常	为 1 有效	1bit
	S2 电压瞬时异常	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	S2 发电机组开机输出	为 1 有效	1bit
	S2 电压无	为 1 有效	1bit
	S2 电压过高	为 1 有效	1bit
	S2 电压过低	为 1 有效	1bit
	S2 频率过高	为 1 有效	1bit
	S2 频率过低	为 1 有效	1bit
	S2 缺相	为 1 有效	1bit
	S2 逆相序	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效(最高位)	1bit
0503	开关转换失败	为 1 有效(最低位)	1bit



地址(十进制)	项目(Item)	说明	字节数
	S1 合闸失败	为 1 有效	1bit
	S1 分闸失败	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	S2 合闸失败	为 1 有效	1bit
	S2 分闸失败	为 1 有效	1bit
	S1 负载端无电	为 1 有效	1bit
	S2 负载端无电	为 1 有效	1bit
	S1 负载过流跳闸	为 1 有效	1bit
	S2 负载过流跳闸	为 1 有效	1bit
	强制分断故障报警	为 1 有效	1bit
	S1 发电机组故障	为 1 有效	1bit
	S2 发电机组故障	为 1 有效	1bit
	S1 开关脱扣报警	为 1 有效	1bit
	同步失败故障	为 1 有效	1bit
	S2 开关脱扣报警	为 1 有效(最高位)	1bit
0504	S1 负载过流警告	为 1 有效(最低位)	1bit
	S2 负载过流警告	为 1 有效	1bit
	强制分断警告	为 1 有效	1bit
	电池欠压警告	为 1 有效	1bit
	电池过压警告	为 1 有效	1bit
	同步失败警告	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	温度传感器开路警告	为 1 有效	1bit
	S1 PT 断线警告	为 1 有效	1bit
	S2 PT 断线警告	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效(最高位)	1bit
0505	可编程输入口 1 状态	为 1 有效(最低位)	1bit
	可编程输入口 2 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输入口 3 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输入口 4 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输入口 5 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输入口 6 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输入口 7 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输入口 8 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输入口 9 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输入口 10 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输入口 11 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输入口 12 状态	为 1 有效	1bit



地址(十进制)	项目(Item)	说明	字节数
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效(最高位)	1bit
0506	可编程输出口 1 状态	为 1 有效(最低位)	1bit
	可编程输出口 2 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输出口 3 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输出口 4 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输出口 5 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输出口 6 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输出口 7 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输出口 8 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输出口 9 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输出口 10 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输出口 11 状态	为 1 有效	1bit
	可编程输出口 12 状态	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效(最高位)	1bit
0507	QS1 合闸控制输出	为 1 有效(最低位)	1bit
	QS1 分闸控制输出	为 1 有效	1bit
	QS2 合闸控制输出	为 1 有效	1bit
	QS2 分闸控制输出	为 1 有效	1bit
	S1 开关合闸状态	为 1 有效	1bit
	S2 开关合闸状态	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	远端开机带载	为 1 有效	1bit
	远端开机不带载	为 1 有效	1bit
	市电异常开机	为 1 有效	1bit
	定时开机	为 1 有效(最高位)	1bit
0508	循环模式开机	为 1 有效(最低位)	1bit
	均衡运行模式开机	为 1 有效	1bit
	主用开机	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	定时不开机	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit

地址(十进制)	项目(Item)	说明	字节数
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	开机禁止	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	S1 合闸禁止	为 1 有效	1bit
	S2 合闸禁止	为 1 有效	1bit
	等待 S1 准备合闸 PF 输入	为 1 有效	1bit
	等待 S2 准备合闸 PF 输入	为 1 有效(最高位)	1bit
0509	NEL1 跳闸控制	为 1 有效(最低位)	1bit
	NEL2 跳闸控制	为 1 有效	1bit
	NEL3 跳闸控制	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	电梯控制	为 1 有效	1bit
	风机控制输出	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	自投自复	为 1 有效	1bit
	遥控禁止输入	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效	1bit
	保留	为 1 有效(最高位)	1bit
1000	UAB1	无符号	2Bytes
1001	UBC1	无符号	2Bytes
1002	UCA1	无符号	2Bytes
1003	UA1	无符号	2Bytes
1004	UB1	无符号	2Bytes
1005	UC1	无符号	2Bytes
1006	UA1 相位	有符号(*10)	2Bytes
1007	UB1 相位	有符号(*10)	2Bytes
1008	UC1 相位	有符号(*10)	2Bytes
1009	频率 1	有符号(*100)	2Bytes
1010	保留		2Bytes
1011	保留		2Bytes
1012	保留		2Bytes
1013	保留		2Bytes
1014	保留		2Bytes
1015	保留		2Bytes
1016	保留		2Bytes
1017	保留		2Bytes



地址(十进制)	项目(Item)	说明	字节数
1018	保留		2Bytes
1019	保留		2Bytes
1020	UAB2	无符号	2Bytes
1021	UBC2	无符号	2Bytes
1022	UCA2	无符号	2Bytes
1023	UA2	无符号	2Bytes
1024	UB2	无符号	2Bytes
1025	UC2	无符号	2Bytes
1026	UA2 相位	有符号(*10)	2Bytes
1027	UB2 相位	有符号(*10)	2Bytes
1028	UC2 相位	有符号(*10)	2Bytes
1029	频率 2	有符号(*100)	2Bytes
1030	S1S2 电压差		2Bytes
1031	S1S2 频率差		2Bytes
1032	S1S2 相位差		2Bytes
1033	保留		2Bytes
1034	保留		2Bytes
1035	保留		2Bytes
1036	保留		2Bytes
1037	保留		2Bytes
1038	保留		2Bytes
1039	保留		2Bytes
1040	A 相电流	无符号(*10)	2Bytes
1041	B 相电流	无符号(*10)	2Bytes
1042	C 相电流	无符号(*10)	2Bytes
1043	保留	无符号(*10)	2Bytes
1044	A 相电流相位	有符号(*10)	2Bytes
1045	B 相电流相位	有符号(*10)	2Bytes
1046	C 相电流相位	有符号(*10)	2Bytes
1047	N 线电流相位	有符号(*10)	2Bytes
1048	A 相有功功率	有符号(*10)	4Bytes
1049			
1050	B 相有功功率	有符号(*10)	4Bytes
1051			
1052	C 相有功功率	有符号(*10)	4Bytes
1053			
1054	总有功功率	有符号(*10)	4Bytes
1055			
1056	A 相无功功率	有符号(*10)	4Bytes
1057			
1058	B 相无功功率	有符号(*10)	4Bytes
1059			
1060	C 相无功功率	有符号(*10)	4Bytes
1061			



地址(十进制)	项目(Item)	说明	字节数
1062 1063	总无功功率	有符号(*10)	4Bytes
1064 1065	A 相视在功率	有符号(*10)	4Bytes
1066 1067	B 相视在功率	有符号(*10)	4Bytes
1068 1069	C 相视在功率	有符号(*10)	4Bytes
1070 1071	总视在功率	有符号(*10)	4Bytes
1072	A 相功率因数	有符号(*100)	2Bytes
1073	B 相功率因数	有符号(*100)	2Bytes
1074	C 相功率因数	有符号(*100)	2Bytes
1075	平均功率因数	有符号(*100)	2Bytes
1076	保留		2Bytes
1077	保留		2Bytes
1078	温度电阻值		2Bytes
1079	温度		2Bytes
1080	电池电压	有符号(*10)	2Bytes
1081	保留		2Bytes
1082	保留		2Bytes
1083	保留		2Bytes
1084	保留		2Bytes
1085	保留		2Bytes
1086	保留		2Bytes
1087	保留		2Bytes
1088	S1 电压状态	见电压状态描述	2Bytes
1089	S1 电压状态延时		2Bytes
1090	S2 电压状态	见电压状态描述	2Bytes
1091	S2 电压状态延时		2Bytes
1092	发电机组状态	见发电机组状态描述	2Bytes
1093	发电机组状态延时		2Bytes
1094	ATS 状态	见 ATS 状态描述	2Bytes
1095	ATS 状态延时		2Bytes
1096	保留		2Bytes
1097	保留		2Bytes
1098	保留		2Bytes
1099	保留		2Bytes
1100	控制器时间: 年	无符号	2Bytes
1101	控制器时间: 月	无符号	2Bytes
1102	控制器时间: 日	无符号	2Bytes
1103	控制器时间: 星期	无符号	2Bytes
1104	控制器时间: 时	无符号	2Bytes
1105	控制器时间: 分	无符号	2Bytes



地址(十进制)	项目(Item)	说明	字节数
1106	控制器时间: 秒	无符号	2Bytes
1107	保留		2Bytes
1108	保留		2Bytes
1109	保留		2Bytes
1110	保留		2Bytes
1111	已连续供电时间小时	无符号	2Bytes
1112	已连续供电时间分钟	无符号	2Bytes
1113	已连续供电时间秒钟	无符号	2Bytes
1114	上次连续供电时间小时	无符号	2Bytes
1115	上次连续供电时间分钟	无符号	2Bytes
1116	上次连续供电时间秒钟	无符号	2Bytes
1117	S1 累计供电时间小时(低位)	无符号	4Bytes
1118	S1 累计供电时间小时(高位)		
1119	S1 累计供电时间分钟	无符号	2Bytes
1120	S1 累计供电时间秒钟	无符号	2Bytes
1121	S2 累计供电时间小时(低位)	无符号	4Bytes
1122	S2 累计供电时间小时(高位)		
1123	S2 累计供电时间分钟	无符号	2Bytes
1124	S2 累计供电时间秒钟	无符号	2Bytes
1125	S1 累计有功功率 kwh(低位)	有符号(*10)	4Bytes
1126	S1 累计有功功率 kwh(高位)		
1127	S1 累计无功功率 kVarh(低位)	有符号(*10)	4Bytes
1128	S1 累计无功功率 kVarh(高位)		
1129	S1 累计合闸次数(低位)	无符号	4Bytes
1130	S1 累计合闸次数(高位)		
1131	S2 累计有功功率 kwh(低位)	有符号(*10)	4Bytes
1132	S2 累计有功功率 kwh(高位)		
1133	S2 累计无功功率 kVarh(低位)	有符号(*10)	4Bytes
1134	S2 累计无功功率 kVarh(高位)		
1135	S2 累计合闸次数 (低位)	无符号	4Bytes
1136	S2 累计合闸次数 (高位)		
1137	累计自动转换次数(低位)	无符号	4Bytes
1138	累计自动转换次数(高位)		
1139	市电停电转换次数(低位)	无符号	4Bytes
1140	市电停电转换次数(高位)		
1141	累计自动转换运行时间小时(低位)	无符号	4Bytes
1142	累计自动转换运行时间小时(高位)		
1143	累计自动转换运行时间分钟	无符号	2Bytes
1144	累计自动转换运行时间秒钟	无符号	2Bytes

5.2 功能码 05H 所映射的数据区

地址 (Address)	项目(Item)	说明
15000	遥控 S1 合闸	为 1 有效
15001	遥控分闸	为 1 有效



15002	遥控 S2 合闸	为 1 有效
15003	保留	为 1 有效
15004	自动/手动	0: 手动 1: 自动
15005	S1 主用状态设置	0: 备用 1: 主用
15006	S2 主用状态设置	0: 备用 1: 主用
15007	报警复位	为 1 有效
15008	遥控发电机组 1 开机	为 1 有效
15009	遥控发电机组 1 停机	为 1 有效
15010	遥控发电机组 2 开机	为 1 有效
15011	遥控发电机组 2 停机	为 1 有效
15012	遥控输出口 1 输出	为 1 有效
15013	遥控输出口 2 输出	为 1 有效
15014	遥控输出口 3 输出	为 1 有效
15015	遥控输出口 4 输出	为 1 有效
15016	遥控输出口 5 输出	为 1 有效
15017	遥控输出口 6 输出	为 1 有效
15018	遥控输出口 7 输出	为 1 有效
15019	遥控输出口 8 输出	为 1 有效
15020	遥控输出口 9 输出	为 1 有效
15021	遥控输出口 10 输出	为 1 有效
15022	遥控输出口 11 输出	为 1 有效
15023	遥控输出口 12 输出	为 1 有效

5.3 S1 电压状态描述

数值	状态	延时	描述
0	S1 正常鉴别	有延时, 单位: 秒 s	
1	S1 异常鉴别	有延时, 单位: 秒 s	
2	S1 电压正常	无延时	
3	S1 电压无	无延时	
4	S1 电压过高	无延时	
5	S1 电压过低	无延时	
6	S1 频率过高	无延时	
7	S1 频率过低	无延时	
8	S1 缺相	无延时	
9	S1 逆相序	无延时	

5.4 S2 电压状态描述

数值	状态	延时	描述
0	S2 正常鉴别	有延时, 单位: 秒 s	
1	S2 异常鉴别	有延时, 单位: 秒 s	
2	S2 电压正常	无延时	
3	S2 电压无	无延时	
4	S2 电压过高	无延时	
5	S2 电压过低	无延时	
6	S2 频率过高	无延时	
7	S2 频率过低	无延时	



8	S2 缺相	无延时	
9	S2 逆相序	无延时	

5.5 发电机组状态描述

数值	状态	延时	描述
0	开机延时	有延时, 单位: 秒 s	
1	停机延时	有延时, 单位: 秒 s	
2	定时不开机	有延时, 单位: 秒 s	
3	定时开机	有延时, 单位: 秒 s	
4	S1 循环开机	有延时, 单位: 秒 s	
5	S2 循环开机	有延时, 单位: 秒 s	
6	S1 发电机组开机	无延时	
7	S2 发电机组开机	无延时	
8	发电机组开机	无延时	
9	发电机组待机	无延时	

5.6 开关状态描述

数值	状态	延时	描述
0	准备转换	无延时	
1	QS1 正在合闸	有延时, 单位: 秒 s	
2	QS1 正在分闸	有延时, 单位: 秒 s	
3	QS2 正在合闸	有延时, 单位: 秒 s	
4	QS2 正在分闸	有延时, 单位: 秒 s	
5	转换间隔	有延时, 单位: 秒 s	
6	QS1 再扣合闸	有延时, 单位: 秒 s	
7	QS1 再扣分闸	有延时, 单位: 秒 s	
8	QS2 再扣合闸	有延时, 单位: 秒 s	
9	QS2 再扣分闸	有延时, 单位: 秒 s	
10	等待同步	有延时, 单位: 秒 s	
11	QS1 同步合闸	有延时, 单位: 秒 s	
12	QS2 同步合闸	有延时, 单位: 秒 s	
13	等待 QS1 PF 输入	有延时, 单位: 秒 s	
14	等待 QS2 PF 输入	有延时, 单位: 秒 s	
15	电梯控制延时	有延时, 单位: 秒 s	
16	QS1 带载供电	无延时	
17	QS2 带载供电	无延时	
18	负载断开	无延时	